Le répéteur Sigfox



Notice d'installation & paramétrage



Introduction

Merci d'avoir choisi **Fuel it**. Ce répéteur Sigfox permet «d'amplifier le réseau» si l'endroit où sont installés les capteurs ne bénéficie pas d'une couverture suffisante. Le répéteur a pour mission principale de répéter les messages envoyés par le capteur en cas de réseau faible et ainsi d'assurer sa transmission vers nos serveurs sécurisés.

Il vous permet d'accéder à tous vos produits même en deep-indoor (ex : cuve dans une cave au sous-sol ou enterrée).

Le répéteur Sigfox peut être associé avec n'importe quel type de device fonctionnant sous ce réseau.

Le répéteur prend en charge les messages montants uniquement (descendants non supportés).

Un répéteur peut répéter jusqu'à 15 capteurs via la création d'une white list (Cad une liste de produits à répéter).

Le répéteur a une consommation maîtrisée pour une autonomie optimisée.

Aucun abonnement n'est nécessaire pour utiliser les répéteurs

Pour plus d'informations: https://fuel-it.io

Schéma fonctionnel



Caractéristiques Techniques

Informations générales

Туре	Valeur		
Dimension	185 x 50 x 27 mm		
Poids	135 g (avec batterie)		
Usage	Extérieur - Intérieur		
Portée	Jusqu'à 300m en extérieur / 50m en intérieur		
Connexion	Réseau Sigfox RCZ1 Bande ISM: 868 Mz (CSS/BPSK)		
Batterie	Battery pack Li-SOCl2 (non- rechargeable)		
Tension d'alimentation	3,6V nominal		
Système de fixation intégré	Rail-DIN, tube, mur , collier		
Boitier	IP67		
Durée de vie batterie	Entre 3 & 5 ans (peut varier selon les températures d'exposition)		
Conditions d'utilisation	Entre -20°C / +60°C		
Fabrication	Made in France		
Normes	Directive 2014/53/UE (RED)		
Certifications	CE		



Schéma de l'appareil ······

1. Général

. .



2. Carte électronique



3.Dimension







Autonomie batterie

Cas d'utilisation	Nombre d'objets	Nombre total de messages à répéter (par jour)	Durée de vie estimée de la batterie (1 répétition)	Durée de vie estimée de la batterie (3 répétitions)	
1 objet qui envoie 1 message /jour	1	1	7 ans	7 ans	
5 objets qui envoient chacun 2 messages /jour	5	10	6 ans	5 ans	
15 objets qui envoient chacun 5 messages /jour	15	75	3,5 ans	1,5 an	
140 messages/ jour	N/A	140	2 ans 1 an		

Indications lumineuses ·····



Mode	LED Rouge	LED Verte	
PARK (sortie d'usine)	OFF	OFF	
Détection de l'aimant	ON dès que l'aimant est détecté	ON pour 1s quand l'activation via aimant	
Passage en mode instal- lation	Clignotement 500 ms	Clignotement 500 ms	
Configuration	ON	ON	
Opération : détection de trame	ON jusqu'a la fin de la détection	OFF	
Opération : répétition de la trame	OFF	1x ON par répétition	
Opération: envoi d'une trame de vie	OFF	1x ON par répétition	
Opération: Problème de duty cycle (pas de répétition de message)	Clignotement (100 ms ON/100 ms OFF) x3	OFF	



- 1- LED Rouge : message reçu en cours de décodage
- 2- LED Verte : message répété vers le réseau SIGFOX

Problème - répétition impossible ·······

- 1- LED Rouge : message reçu en cours de décodage
- 2- LED Rouge (clignotement) : message non répété



.

Installation

20 cm

Portée optimisée

Faible portée radio



Paramétrer le répéteur

F	Étaj	pe 1/ Télécharge	r l'application A	deunis:	
	Pour cliqu	r télécharger l'ap Jez sur le lien suivo	plication perme ant :	ttant de parai	métrer votre répéteur ,
L		tps://www.adeur	nis.com/produit/	repeater-sigfo	x-infrastructure-reseau/
		DESCRIPTION S TEXAsegnents () Description		AL LOUTING PRODUCTION	une fois dans la section
		User_Guide_REPEATER_ENDFOX_	act_v3 💿 User_Guide_	REFERENCE_TRANSMETTER_COGFOK_V1.1.0	documents, sur cette • page, téléchargez le
		Versions antérieures : pour retrouve	rs stoute la documentation liée aux précédentes ve	rsions de ce produit, c liquez i cl.	dossier ZIP et suivez les instructions Windows pour installer l'application.
		NOS	SOLUTIONS POUR DIFFÉRENT	TS USAGES	
	Ļ]	Décou	vrez nos cas d'application pour étendre la p de vos capteurs IoT Sigfox	ortée d'émission	0
Ē		l Veillez à être do	ans un endroit c trer votre r	couvert par si épéteur !!	gfox pour paramé-

Étape 2 / Brancher le répéteur :

Pour connecter votre répéteur il vous faut un câble USB vers USBB. Brancher la partie USB sur votre ordinateur et la partie USBB sur le répéteur.



Le câble USBB se branche sous le répéteur.

Le dessous du répéteur se déclipse.

Étape 3 / Paramétrage du répéteur :



Lancer l'application en double cliquant dessus

Étape par étape







Une fois les numéros des capteurs à répétés renseignés, cliquer sur valider.







